

Распродажа катушек индуктивности



Код	Товар	Год выпуска (DC)
00000000032	0201CS-6N7XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000000033	0201CS-7N0XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000000053	0302CS-1N9XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2005
00000000054	0302CS-22NXJL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000000055	0302CS-2N1XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2007
00000000059	0302CS-3N5XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2005
00000000060	0302CS-3N8XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000000061	0302CS-4N0XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000000070	0302CS-8N3XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2005
00000000244	0402AF-471XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
00000000245	0402AF-561XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
00000000251	0402CS-11NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2006
00000000253	0402CS-12NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
00000000256	0402CS-13NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000000262	0402CS-16NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
00000000265	0402CS-18NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
00000000267	0402CS-18NXJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2007
00000000269	0402CS-19NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000000270	0402CS-19NXJL_ Катушка индуктивности	Март 2007
00000000272	0402CS-1N0XJL_ Катушка индуктивности	Май 2011
00000000273	0402CS-1N2XJL_ Катушка индуктивности	Май 2011
00000000276	0402CS-1N9XJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
00000000277	0402CS-20NXGL_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000000283	0402CS-23NXGL_ Катушка индуктивности	Май 2011
00000000285	0402CS-24NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
00000000288	0402CS-27NXGL_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000000292	0402CS-2N0XJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
00000000293	0402CS-2N2XGL_ Катушка индуктивности	Март 2010
00000000297	0402CS-2N4XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2007
00000000298	0402CS-2N7XGL_ Катушка индуктивности	Март 2010
00000000301	0402CS-30NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
00000000304	0402CS-33NXGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000000308	0402CS-36NXGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
00000000310	0402CS-39NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
00000000313	0402CS-3N3XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
00000000317	0402CS-3N6XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
00000000321	0402CS-3N9XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000000323	0402CS-3N9XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2008
00000000324	0402CS-40NXGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011

0000000326	0402CS-43NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
0000000332	0402CS-4N3XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2009
0000000334	0402CS-4N7XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
0000000338	0402CS-51NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
0000000340	0402CS-56NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
0000000346	0402CS-5N6XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
0000000349	0402CS-68NXGL_ Катушка индуктивности	Март 2010
0000000351	0402CS-6N2XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
0000000358	0402CS-7N5XGL_ Катушка индуктивности	Март 2011
0000000360	0402CS-82NXGL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
0000000361	0402CS-8N2XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
0000000364	0402CS-8N7XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2008
0000000367	0402CS-9N0XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
0000000371	0402CS-R10XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
0000000372	0402CS-R12XJL_ Катушка индуктивности	Март 2011
0000000374	0402HP-11NXGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
0000000375	0402HP-12NXGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
0000000376	0402HP-13NXGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
0000000378	0402HP-16NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
0000000380	0402HP-19NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
0000000381	0402HP-1N0XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
0000000382	0402HP-20NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000000383	0402HP-21NXGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
0000000384	0402HP-22NXGL_ Катушка индуктивности	Май 2009
0000000388	0402HP-2N0XJL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
0000000390	0402HP-2N4XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
0000000391	0402HP-2N7XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
0000000392	0402HP-33NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
0000000393	0402HP-36NXGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
0000000394	0402HP-39NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
0000000396	0402HP-3N6XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
0000000401	0402HP-4N7XGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
0000000402	0402HP-51NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000000403	0402HP-5N1XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
0000000404	0402HP-5N6XGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
0000000405	0402HP-6N2XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2010
0000000409	0402HP-8N7XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
0000000410	0402HP-9N0XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2010
0000000411	0402HP-9N5XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
0000000413	0402HPH-68NXGL_ Катушка индуктивности	Январь 2012
0000000414	0402HPH-68NXJL_ Катушка индуктивности	Август 2007
0000000415	0402HPH-82NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
0000000416	0402HPH-R10XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2009
0000000779	0603CS-11NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
0000000789	0603CS-16NXGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
0000000797	0603CS-1N6XJL_ Катушка индуктивности	Май 2011
0000000800	0603CS-1N8XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
0000000804	0603CS-23NXGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
0000000805	0603CS-23NXJL_ Катушка индуктивности	Август 2010
0000000813	0603CS-2N2XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011

0000000822	0603CS-36NXGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
0000000826	0603CS-39NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2011
0000000829	0603CS-3N3XJL_ Катушка индуктивности	Август 2010
0000000831	0603CS-3N6XGL_ Катушка индуктивности	Май 2008
0000000836	0603CS-43NXGL_ Катушка индуктивности	Май 2011
0000000843	0603CS-4N3XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
0000000850	0603CS-51NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
0000000861	0603CS-5N6XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
0000000871	0603CS-72NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
0000000884	0603CS-8N7XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2010
0000000887	0603CS-9N5XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
0000000893	0603CS-R11XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
0000000903	0603CS-R18XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
0000000906	0603CS-R20XGL_ Катушка индуктивности	Март 2010
0000000909	0603CS-R21XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2007
0000000916	0603CS-R25XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
0000000922	0603CS-R33XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2010
0000000925	0603CS-R39XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
0000000943	0603HC-12NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
0000000945	0603HC-18NXGL_ Катушка индуктивности	Март 2005
0000000953	0603HL-681XJR_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000000957	0603HP-12NXGL_ Катушка индуктивности	Январь 2013
0000000959	0603HP-15NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
0000000962	0603HP-1N8XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2009
0000000964	0603HP-24NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
0000000966	0603HP-2N2XJL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
0000000968	0603HP-33NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
0000000974	0603HP-3N9XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2009
0000000985	0603HP-5N6XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2009
0000000987	0603HP-6N0XGL_ Катушка индуктивности	Август 2009
0000000993	0603HP-7N5XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2009
0000001007	0603HP-R22XJL_ Катушка индуктивности	Март 2008
0000001008	0603HP-R25XGL_ Катушка индуктивности	Март 2011
0000001012	0603HP-R30XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000001013	0603HP-R36XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000001014	0603LS-101XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
0000001015	0603LS-102XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000001016	0603LS-103XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000001018	0603LS-122XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000001021	0603LS-153XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
0000001022	0603LS-181XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2007
0000001024	0603LS-182XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
0000001025	0603LS-183XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
0000001026	0603LS-222XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000001027	0603LS-222XJL_ Катушка индуктивности	Май 2005
0000001028	0603LS-223XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
0000001029	0603LS-241XGL_ Катушка индуктивности	Май 2012
0000001030	0603LS-271XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000001031	0603LS-271XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
0000001032	0603LS-272XGB_ Катушка индуктивности	Август 2008

00000001036	0603LS-332XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001039	0603LS-392XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2006
00000001042	0603LS-472XJL_ Катушка индуктивности	Март 2008
00000001045	0603LS-561XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2005
00000001046	0603LS-562XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001050	0603LS-682XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001051	0603LS-781XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2005
00000001053	0603LS-782XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
00000001057	0603LS-822XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000001101	0603PS-102KL_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000001105	0604HQ-10NXJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2004
00000001108	0604HQ-4N5XJL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001109	0604HQ-5N0XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000001110	0604HQ-6N8XJL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001111	0604HQ-7N6XJL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001209	0805CS-020XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2005
00000001211	0805CS-030XJL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000001213	0805CS-050XJL_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000001217	0805CS-070XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2009
00000001219	0805CS-080XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000001223	0805CS-100XGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001229	0805CS-111XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
00000001243	0805CS-180XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000001246	0805CS-181XGL_ Катушка индуктивности	Май 2010
00000001250	0805CS-220XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
00000001257	0805CS-240XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
00000001259	0805CS-241XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001278	0805CS-360XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2009
00000001282	0805CS-390XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2010
00000001286	0805CS-391XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2010
00000001288	0805CS-391XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2005
00000001290	0805CS-3N0XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2007
00000001291	0805CS-430XGL_ Катушка индуктивности	Август 2006
00000001303	0805CS-561XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000001309	0805CS-681XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
00000001316	0805CS-821XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
00000001319	0805CS-910XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001322	0805HQ-12NXJL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000001325	0805HQ-18NXGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001331	0805HQ-2N5XJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2006
00000001334	0805HQ-39NXGL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000001337	0805HQ-48NXGL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001339	0805HQ-51NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001343	0805HQ-6N2XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2007
00000001351	0805HS-181TGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001353	0805HS-220TGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2005
00000001355	0805HS-221TGL_ Катушка индуктивности	Май 2009
00000001357	0805HS-330TJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2005
00000001358	0805HS-470TGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2005
00000001361	0805HS-560TJL_ Катушка индуктивности	Июль 2005

00000001362	0805HS-680TGL_ Катушка индуктивности	Июль 2005
00000001365	0805HT-10NTGL_ Катушка индуктивности	Июль 2012
00000001367	0805HT-12NTGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001368	0805HT-15NTGL_ Катушка индуктивности	Май 2001
00000001369	0805HT-18NTGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001372	0805HT-22NTJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2004
00000001373	0805HT-27NTGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001374	0805HT-33NTGL_ Катушка индуктивности	Май 2009
00000001376	0805HT-3N9TJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2004
00000001381	0805HT-56NTGL_ Катушка индуктивности	Июль 2006
00000001382	0805HT-68NTGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2004
00000001383	0805HT-68NTJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2004
00000001386	0805HT-82NTGL_ Катушка индуктивности	Май 2005
00000001389	0805HT-8N2TJL_ Катушка индуктивности	Август 2004
00000001391	0805HT-R10TJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2010
00000001392	0805HT-R12TGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
00000001394	0805HT-R15TGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
00000001396	0805HT-R18TGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2011
00000001399	0805HT-R27TGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001400	0805HT-R33TGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2011
00000001401	0805HT-R39TGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2011
00000001402	0805HT-R47TJL_ Катушка индуктивности	Май 2006
00000001403	0805LS-102XGL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001409	0805LS-122XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001410	0805LS-152XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
00000001412	0805LS-153XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000001414	0805LS-182XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2009
00000001415	0805LS-182XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2003
00000001418	0805LS-223XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001421	0805LS-273XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2007
00000001423	0805LS-332XGL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001425	0805LS-392XGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000001428	0805LS-472XGL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001431	0805LS-682XGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001432	0805LS-682XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000001433	0805LS-78NXJL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001434	0805LS-822XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2007
00000001436	0805PS-102KL_ Катушка индуктивности	Март 2004
00000001437	0805PS-103KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
00000001438	0805PS-104KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2006
00000001440	0805PS-223KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000001443	0805PS-332KL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001445	0805PS-334KL_ Катушка индуктивности	Март 2010
00000001463	0806SQ-6N0JL_ Катушка индуктивности	Июль 2012
00000001489	0906-4GL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001493	0906-5GL_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000001541	1008AF-112XKL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000001546	1008AF-222XKL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000001548	1008AF-472XKL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000001549	1008AF-901XKL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008

00000001551	1008CS-100XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2006
00000001555	1008CS-101XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001561	1008CS-120XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001565	1008CS-121XGL_ Катушка индуктивности	Март 2008
00000001567	1008CS-121XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000001569	1008CS-122XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2005
00000001572	1008CS-150XGL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000001573	1008CS-150XJB_ Катушка индуктивности	Октябрь 2000
00000001579	1008CS-152XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
00000001582	1008CS-180XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000001584	1008CS-180XJL_ Катушка индуктивности	Март 2007
00000001590	1008CS-182XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2007
00000001594	1008CS-220XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2010
00000001597	1008CS-221XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001601	1008CS-222XGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000001604	1008CS-270XGL_ Катушка индуктивности	Март 2008
00000001608	1008CS-271XGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000001616	1008CS-330XGL_ Катушка индуктивности	Май 2006
00000001620	1008CS-331XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001623	1008CS-332XGL_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000001625	1008CS-390XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000001628	1008CS-391XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001634	1008CS-470XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001638	1008CS-471XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2012
00000001642	1008CS-472XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2012
00000001646	1008CS-560XGL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000001648	1008CS-560XJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2006
00000001650	1008CS-561XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001654	1008CS-562XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000001656	1008CS-621XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000001659	1008CS-680XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
00000001663	1008CS-681XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
00000001665	1008CS-682XJB_ Катушка индуктивности	Октябрь 2000
00000001666	1008CS-682XJL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001668	1008CS-751XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2008
00000001672	1008CS-820XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2006
00000001676	1008CS-821XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2010
00000001679	1008CS-822XGL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
00000001681	1008CS-822XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2010
00000001682	1008CS-911XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000001684	1008CT-040XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2006
00000001686	1008CT-500XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000001687	1008CT-600XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000001688	1008CT-700XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000001689	1008CT-900XGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000001690	1008HQ-10NXGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
00000001693	1008HQ-12NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000001699	1008HQ-22NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001706	1008HQ-39NXGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001710	1008HQ-3N0XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008

00000001712	1008HQ-47NXGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000001716	1008HQ-4N1XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000001717	1008HQ-56NXGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000001724	1008HQ-7N8XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000001728	1008HQ-R10XGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001730	1008HS-102TGL_ Катушка индуктивности	Март 2010
00000001747	1008HS-471TGL_ Катушка индуктивности	Июль 2005
00000001754	1008HS-821TGL_ Катушка индуктивности	Июль 2005
00000001756	1008HT-15NTJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000001757	1008HT-18NTJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2004
00000001759	1008HT-27NTGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000001761	1008HT-3N3TJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000001763	1008HT-47NTJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000001765	1008HT-68NTGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000001768	1008HT-82NTJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2004
00000001769	1008HT-R10TJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2006
00000001770	1008HT-R12TGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000001771	1008HT-R15TGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001772	1008HT-R18TGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
00000001773	1008HT-R22TGL_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000001774	1008HT-R24TJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000001775	1008HT-R27TGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001779	1008HT-R39TJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000001782	1008HT-R56TGL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000001789	1008LS-122XJL_ Катушка индуктивности	Февраль 2006
00000001799	1008LS-272XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2005
00000001801	1008LS-332XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000001806	1008LS-472XJL_ Катушка индуктивности	Август 2005
00000001810	1008LS-562XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2001
00000001817	1008LS-822XJL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2005
00000001821	1008PS-104KL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
00000001822	1008PS-105KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000001824	1008PS-153KL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000001827	1008PS-224KL_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000001829	1008PS-333KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000001835	1008PS-564KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2009
00000001836	1008PS-682KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000002109	1206CS-030XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002110	1206CS-060XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002111	1206CS-100XJL_ Катушка индуктивности	Август 2011
00000002116	1206CS-120XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002118	1206CS-121XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
00000002120	1206CS-121XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000002121	1206CS-122XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2011
00000002125	1206CS-150XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2007
00000002131	1206CS-180XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000002136	1206CS-220XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002142	1206CS-270XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002145	1206CS-271XGB_ Катушка индуктивности	Май 2011
00000002146	1206CS-271XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2003

00000002147	1206CS-271XJL_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000002148	1206CS-330XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2010
00000002152	1206CS-331XGL_ Катушка индуктивности	Август 2011
00000002154	1206CS-390XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2008
00000002159	1206CS-470XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000002164	1206CS-560XGL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000002167	1206CS-561XGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2012
00000002170	1206CS-621XGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2006
00000002172	1206CS-680XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002176	1206CS-681XGL_ Катушка индуктивности	Июль 2011
00000002181	1206CS-820XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002185	1206CS-821XGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2012
00000002188	1206CS-911XGL_ Катушка индуктивности	Август 2008
00000002233	132-09SMGL_ Катушка индуктивности	Май 2011
00000002235	132-10SMGL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2011
00000002238	132-11SMGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
00000002241	132-12SMGL_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000002247	132-14SMGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2011
00000002253	132-16SMGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
00000002256	132-17SMGL_ Катушка индуктивности	Январь 2010
00000002259	132-18SMGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
00000002262	132-19SMGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
00000002265	132-20SMGL_ Катушка индуктивности	Июль 2012
00000002294	142-07J08SL Катушка индуктивности	Июнь 2009
00000002295	142-08J08SL Катушка индуктивности	Июнь 2009
00000002308	143-18J12SL Катушка индуктивности	Декабрь 2009
00000002326	146-01J08SL Катушка индуктивности	Апрель 2006
00000002329	146-03J08SL Катушка индуктивности	Сентябрь 2003
00000002333	146-07J08SL Катушка индуктивности	Апрель 2006
00000002334	146-08J08SL Катушка индуктивности	Июль 2010
00000002337	146-10J08SL Катушка индуктивности	Октябрь 2009
00000002343	148-13J12L Катушка индуктивности	Декабрь 2008
00000002349	150-02J08SL Катушка индуктивности	Август 2006
00000002367	1508-13NGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2007
00000002370	1508-9N0GL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000002422	1606-6GL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000002426	1606-7GL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000002430	1606-8GL_ Катушка индуктивности	Май 2008
00000002434	1606-9GL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2010
00000002467	164-10A06L Катушка индуктивности	Декабрь 2006
00000002469	164-11A06L Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000002470	164-11A06SL Катушка индуктивности	Декабрь 2010
00000002482	165-07A06SL Катушка индуктивности	Ноябрь 2006
00000002525	1812CS-103XJL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2005
00000002526	1812CS-122XJL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000002527	1812CS-123XJL_ Катушка индуктивности	Март 2007
00000002533	1812CS-183XJB_ Катушка индуктивности	Май 2005
00000002535	1812CS-222XGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000002538	1812CS-223XJL_ Катушка индуктивности	Май 2007
00000002539	1812CS-272XGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2012

00000002541	1812CS-273XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000002542	1812CS-332XGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000002547	1812CS-471XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
00000002549	1812CS-472XJL_ Катушка индуктивности	Июль 2011
00000002550	1812CS-562XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2009
00000002552	1812CS-822XGL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2012
00000002560	1812FS-223KL_ Катушка индуктивности	Май 2009
00000002574	1812LS-104XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2012
00000002575	1812LS-105XJL_ Катушка индуктивности	Март 2007
00000002577	1812LS-123XJL_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000002579	1812LS-153XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002581	1812LS-154XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2006
00000002583	1812LS-183XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2012
00000002584	1812LS-184XJL_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000002587	1812LS-224XJL_ Катушка индуктивности	Октябрь 2005
00000002589	1812LS-274XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2006
00000002592	1812LS-334XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2005
00000002593	1812LS-393XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002595	1812LS-473XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000002596	1812LS-474XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002597	1812LS-563XJL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
00000002598	1812LS-564XJL_ Катушка индуктивности	Январь 2007
00000002601	1812LS-684XJL_ Катушка индуктивности	Апрель 2007
00000002602	1812LS-823XJL_ Катушка индуктивности	Март 2005
00000002607	1812PS-103KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
00000002608	1812PS-104KL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000002610	1812PS-153JL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
00000002612	1812PS-223KL_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000002614	1812PS-224KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
00000002621	1812PS-473KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
00000002624	1812SMS-22NGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000002626	1812SMS-27NGL_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000002633	1812SMS-39NGL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2012
00000002637	1812SMS-47NGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2012
00000002641	1812SMS-56NGL_ Катушка индуктивности	Июнь 2012
00000002655	1812SMS-R12GL_ Катушка индуктивности	Декабрь 2012
00000002929	2508-23NGL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2005
00000004636	7M2-101 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004639	7M2-104 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004649	7M2-221 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004651	7M2-223 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004657	7M2-333 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004659	7M2-392 Катушка индуктивности	Март 2010
00000004663	7M2-473 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004669	7M2-683 Катушка индуктивности	Март 2004
00000004675	7M3-104 Катушка индуктивности	Август 2010
00000004677	7M3-123 Катушка индуктивности	Ноябрь 2009
00000004688	7M3-222 Катушка индуктивности	Август 2010
00000004689	7M3-223 Катушка индуктивности	Июнь 2005
00000004695	7M3-332 Катушка индуктивности	Май 2005

0000004696	7M3-333 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004698	7M3-392 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004700	7M3-471 Катушка индуктивности	Октябрь 2010
0000004701	7M3-472 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004702	7M3-473 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004703	7M3-561 Катушка индуктивности	Июль 2010
0000004704	7M3-562 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004707	7M3-682 Катушка индуктивности	Август 2010
0000004710	7M3-822 Катушка индуктивности	Август 2010
0000005075	A04TGL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
0000006182	B10TGL_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
0000006774	C319-2 Катушки индуктивности Набор	Март 2010
0000007909	DO1605T-102ML_ Катушка индуктивности	Июль 2008
0000007910	DO1605T-103ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
0000007914	DO1605T-332ML_ Катушка индуктивности	Июль 2008
0000007915	DO1605T-472ML_ Катушка индуктивности	Август 2008
0000007918	DO1608C-102ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2010
0000007925	DO1608C-153ML_ Катушка индуктивности	Март 2009
0000007926	DO1608C-222ML_ Катушка индуктивности	Март 2006
0000007927	DO1608C-223ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
0000007937	DO1813H-103ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2009
0000007938	DO1813H-122ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
0000007941	DO1813H-332ML_ Катушка индуктивности	Июль 2005
0000007942	DO1813H-472ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
0000007949	DO3308P-103ML_ Катушка индуктивности	Май 2008
0000007950	DO3308P-154ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2008
0000007959	DO3316H-332ML_ Катушка индуктивности	Декабрь 2009
0000007960	DO3316H-472ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
0000007961	DO3316P-102ML_ Катушка индуктивности	Май 2008
0000007964	DO3316P-104ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2011
0000007967	DO3316P-154ML_ Катушка индуктивности	Март 2008
0000007968	DO3316P-222ML_ Катушка индуктивности	Март 2008
0000007972	DO3316P-332ML_ Катушка индуктивности	Май 2010
0000007974	DO3316P-334ML_ Катушка индуктивности	Март 2011
0000007975	DO3316P-472ML_ Катушка индуктивности	Май 2010
0000007976	DO3316P-473ML_ Катушка индуктивности	Март 2010
0000007978	DO3316P-682ML_ Катушка индуктивности	Май 2010
0000007981	DO3340P-103ML_ Катушка индуктивности	Май 2008
0000007995	DO5010H-152ML_ Катушка индуктивности	Март 2010
0000008007	DO5022P-104ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
0000008010	DO5022P-154ML_ Катушка индуктивности	Декабрь 2008
0000008057	DR0608-223L Катушка индуктивности	Декабрь 2009
0000008124	DS5022P-223ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2006
0000008127	DS5022P-472ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2007
0000008130	DS5022P-562ML_ Катушка индуктивности	Январь 2003
0000008152	DT1608C-104ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
0000010866	LPD3015-223ML_ Катушка индуктивности	Январь 2009
0000010868	LPD4012-223ML_ Катушка индуктивности	Январь 2009
0000010871	LPD4012-682ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
0000010882	LPO4812-104KL_ Катушка индуктивности	Март 2010

00000010884	LPO4812-333KL_ Катушка индуктивности	Март 2010
00000010887	LPO6610-223ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000010888	LPO6610-224ML_ Катушка индуктивности	Октябрь 2005
00000010895	LPS3010-102ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
00000010901	LPS3010-471ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000010903	LPS3015-102ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000010904	LPS3015-103ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000010913	LPS3314-102ML_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000010914	LPS3314-183ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000010916	LPS3314-472ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000010917	LPS3314-684ML_ Катушка индуктивности	Май 2012
00000010920	LPS4012-333ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000010921	LPS4012-472ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2008
00000010923	LPS4018-103ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2011
00000010924	LPS4018-105ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2011
00000010929	LPS4018-333ML_ Катушка индуктивности	Март 2011
00000010930	LPS4018-472ML_ Катушка индуктивности	Январь 2010
00000010931	LPS4018-473ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000010933	LPS4018-561ML_ Катушка индуктивности	Март 2012
00000010934	LPS4018-682ML_ Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000010936	LPS4018-684ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
00000010937	LPS4018-824ML_ Катушка индуктивности	Январь 2012
00000010947	LPS4414-682ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2007
00000010952	LPS5015-475ML_ Катушка индуктивности	Январь 2011
00000011743	ME3220-223KL_ Катушка индуктивности	Январь 2012
00000012187	MSD1278-472ML_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000012241	MSS1038-103NL_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000012242	MSS1038-104ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2009
00000012245	MSS1038-152NL_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000012248	MSS1038-224KL_ Катушка индуктивности	Апрель 2009
00000012249	MSS1038-252NL_ Катушка индуктивности	Февраль 2012
00000012252	MSS1038-333ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2009
00000012254	MSS1038-473ML_ Катушка индуктивности	Май 2009
00000012255	MSS1038-522NL_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000012257	MSS1038-702NL_ Катушка индуктивности	Январь 2010
00000012259	MSS1038T-224KL_ Катушка индуктивности	Август 2012
00000012263	MSS1048-472NL_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000012272	MSS1260-102NL_ Катушка индуктивности	Март 2008
00000012273	MSS1260-103ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2011
00000012282	MSS1260-223ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000012283	MSS1260-224KL_ Катушка индуктивности	Январь 2011
00000012313	MSS1278T-104ML_ Катушка индуктивности	Август 2012
00000012322	MSS4020-473ML_ Катушка индуктивности	Декабрь 2005
00000012329	MSS5131-104ML_ Катушка индуктивности	Декабрь 2005
00000012331	MSS5131-222ML_ Катушка индуктивности	Июль 2010
00000012334	MSS5131-274MX_ Катушка индуктивности	Декабрь 2004
00000012335	MSS5131-332ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2011
00000012336	MSS5131-333ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2008
00000012340	MSS5131-682ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000012342	MSS6122-562ML_ Катушка индуктивности	Июнь 2008

00000012343	MSS6132-103ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000012347	MSS6132-223ML_ Катушка индуктивности	Ноябрь 2010
00000012350	MSS6132-473ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2007
00000012351	MSS6132-562ML_ Катушка индуктивности	Август 2010
00000012352	MSS6132-682ML_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000012356	MSS7341-223ML_ Катушка индуктивности	Март 2009
00000012358	MSS7341-332NL_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000012359	MSS7341-473ML_ Катушка индуктивности	Июль 2007
00000012360	MSS7341-502NL_ Катушка индуктивности	Май 2010
00000015097	SER1360-102KL_ Катушка индуктивности	Май 2010
00000015101	SER1360-402KL_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2008
00000015110	SER2010-102ML_ Катушка индуктивности	Сентябрь 2005
00000015112	SER2010-202ML_ Катушка индуктивности	Октябрь 2012
00000015118	SER2011-501ML_ Катушка индуктивности	Август 2011
00000015119	SER2011-681ML_ Катушка индуктивности	Июль 2006
00000015120	SER2012-601ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2012
00000015358	SLC7530S-101ML_ Катушка индуктивности	Апрель 2010
00000015393	SLOT TEN-4-03 Катушка индуктивности	Февраль 2009
00000017918	XAL6060-223ME_ Катушка индуктивности	Июль 2012
00000031860	Чип дроссель TI 160808 U 121 (0603) /TECSTAR/	
00000031861	Чип дроссель TI 160808 U 300 (0603) /TECSTAR/	
00000031862	Чип дроссель TI 160808 U 601 (0603) /TECSTAR/	
